



Easy Installation • Instalación Fácil • Installation Facile

E

1. Clean the surface you are installing the panels on.
2. Plan your design. Measure and mark vertically and horizontally the area of installation.
3. Start working from the top corner. Check the corners with a carpenter's square to ensure they are fully square.
4. Apply glue on wall and panels (contact cement glue is recommended).
Adhere to adhesive manufacturer's instructions.
5. Stick panels on the wall. Use pins or firmly press on four corners and edges of the panels.
6. Fill any gaps with paintable caulking.
7. Apply primer coat and final coat of paint.

EKBinovations assumes no responsibility or liability for improper installation, misuse or misapplication of its products.

F

1. Nettoyez la surface sur laquelle les panneaux seront installés.
2. Planifiez votre modèle. Mesurez et marquez verticalement et horizontalement la zone d'installation.
3. Commencez au coin supérieur. Vérifiez les coins avec une équerre pour vous assurer qu'ils sont bien droits.
4. Posez la colle sur le mur et sur tous les panneaux (un ciment colle est recommandé).
Respectez les instructions du fabricant d'adhésif.
5. Collez les panneaux au mur. Utilisez des chevilles ou appuyez fermement aux quatre coins et sur les bords du panneau.
6. Remplissez les interstices avec un calfeutrage pouvant être peint.
7. Appliquez la couche d'apprêt et la couche finale de peinture.

EKBinovations n'assume aucune responsabilité pour une mauvaise installation, une utilisation abusive ou une mauvaise application de ses produits.

S

1. Limpie la superficie en donde va a instalar los paneles.
2. Planifique su diseño. Mida y marque a la horizontal y a la vertical el área de instalación.
3. Emplece a trabajar desde la esquina superior. Verifique las esquinas con una escuadra de carpintero para asegurarse de que están completamente a escuadra.
4. Aplique pegamento en todo y en los paneles (se recomienda pegamento de cemento de contacto).
Respete las instrucciones del fabricante del adhesivo.
5. Adhiera el panel a la pared. Use pasadores o presione firmemente sobre las cuatro esquinas y sobre los bordes del panel.
6. Rellene las grietas con masilla para calafateo que se pueda pintar.
7. Aplique una capa de pintura base y una capa final de pintura.